

# KIT BYPASS POUR MOTOPOMPE

1''

**CODE 103332**

- Dérivation au refoulement
- Soupape de sécurité réglable
- Kit de raccordement 1 pouce

## TABLEAU TECHNIQUE

## EN SAVOIR DAVANTAGE

**Avantages produit :**

- Ajoutez une dérivation au refoulement pour évacuer l'eau lorsque la pression atteint le seuil réglé.
- Limitez les risques liés à la fermeture de votre arrosage grâce à une soupape de sécurité réglable, à adapter à votre installation.
- Orientez l'eau dérivée vers une cuve grâce au raccord cannelé prévu pour un tuyau de diamètre intérieur 20 mm.
- Réalisez le montage sur un refoulement compatible de 1" avec les raccords réunis dans le kit.

**Description technique :**

Ce kit bypass RENSON se monte sur le refoulement d'une motopompe compatible avec un raccordement de 1". Il permet de créer une dérivation équipée d'une soupape de sécurité réglable pour les installations d'arrosage et de transfert d'eau.

Lorsque la sortie d'arrosage est fermée et que la pression atteint le seuil réglé, la soupape s'ouvre pour laisser passer l'eau dans la dérivation. Un tuyau raccordé à la sortie cannelée permet de diriger cette eau vers une cuve. Le réglage et le fonctionnement de la dérivation doivent être vérifiés sur l'installation.

Caractéristiques techniques :
- Montage au refoulement de la motopompe.
- Raccordement principal : 1".
- Soupape de sécurité réglable avec raccordement de 3/4".
- Raccord cannelé pour tuyau de diamètre intérieur 20 mm.
- Té, mamelon et mamelon réducteur en polypropylène.
- Kit à assembler sur une installation compatible.

Livré avec :
- Un té à 90° avec trois raccordements femelles de 1".
- Un mamelon mâle-mâle de 1".
- Un mamelon réducteur mâle-mâle de 1" × 3/4".
- Un raccord cannelé plastique mâle de 3/4" pour tuyau de diamètre intérieur 20 mm.
- Une soupape de sécurité réglable de 3/4".

Conditions d'utilisation importantes :
- Installer la dérivation en amont de la vanne ou de l'organe pouvant fermer le refoulement.
- Assurer l'étanchéité des raccordements et vérifier l'absence de fuite.
- Régler et contrôler le déclenchement de la soupape en fonction de la motopompe et de l'installation.
- Maintenir la sortie de dérivation libre et diriger l'eau vers un emplacement adapté.
- Respecter les limites de fonctionnement de la motopompe, y compris avec le kit installé.