


Notice installateur


Station Pyrosulite et AG et JURAPERL





Sommaire

RACCORDEMENT	4
LA PROGRAMMATION DE LA VANNE	4
AFFICHAGE :.....	4
RÉGLAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT :	5
RÉGLER L'HEURE DU JOUR :	5
RÉGLAGE DE L'HEURE DE RÉGÉNÉRATION :	5
RÉGLAGE DE FRÉQUENCE DE RÉGÉNÉRATION :	5
MISE EN SERVICE DU MATÉRIEL.....	6
Pièces de rechange	
PROGRAMMATEUR	8
CORPS HYDRAULIQUE WS 1.25	9



Raccordement

Électrique :


L'appareil doit impérativement être alimenté 24 heures / 24 avec une tension de 230 volts.

La protection thermique doit être de 10 / 16 ampères.

Hydraulique :

L'appareil doit être raccordé avec une section permettant d'avoir un débit de 3 000 litres / heure.

Schéma de raccordement :





La programmation de la vanne

Affichage :

Lorsque le système fonctionne, l'un des deux affichages s'affiche : heure de la journée ou jours jusqu'à la prochaine régénération.

Appuyez sur  ou  pour basculer entre les deux choix.





Réglage du mode de fonctionnement :



Appuyer sur les boutons et durant quelques secondes.



Appuyer de nouveau sur les boutons et durant quelques secondes.

Réglage de la durée de lavage

Régler avec le bouton ou , jusqu'à que **P8** s'affiche.

Valider avec le bouton .

Le temps de détassage sera de 10 mn et le lavage de 6 mn.




Réglage du mode de fréquence des lavages

Régler avec le bouton , jusqu'à **99**.

Valider avec le bouton .


Cela permettra de régler la fréquence des lavages par le nombre de jours.




Réglage du déclenchement du différentiel

Non utilisé : valider avec le bouton .

Lavage qui démarre
immédiatement



Lavage à heure
fixée



Réglage du format de l'heure sur 24h


Régler avec le bouton ou , jusqu'à que **24H** s'affiche.

Valider avec le bouton .



Régler l'heure du jour :

Appuyer sur le bouton  durant quelques secondes.



Régler l'heure avec  ou  et valider en appuyant sur .

Régler les minutes  ou  et valider en appuyant sur .

Réglage de l'heure de régénération :

Pour accéder à ce mode appuyer sur  et  durant quelques secondes.



Régler l'heure avec  ou  et valider en appuyant sur .


Régler les minutes  ou  et valider en appuyant sur .

Pour AG régler la première vanne à 0 h 00 la seconde à 0 h 30

Pour PYROSULITE régler la première vanne à 1 h 00 la seconde à 1 h 30

Réglage de fréquence de régénération :

A l'aide de  OU  régler la fréquence de nettoyage à tous les **4** jours et valider avec le bouton .



L'appareil fonctionne en mode chronométrique à une fréquence de tous les 4 jours.



Mise en service du matériel

Après vous être assuré que l'installation est conforme :

1 / Fermer la vanne d'alimentation générale de l'installation.

2 / Ouvrir le by pass de l'appareil. En actionnant les poignées afin l'eau rentre dans l'appareil.


3 / Enclencher manuellement une régénération

- Appuyer simultanément sur les boutons  et .

4 / Réouvrir la vanne d'alimentation générale et laisser le cycle se dérouler


- L'appareil se charge en eau et se purge de son air à la vidange durant ces quelques 16 minutes.

Le by pass




Pièces de rechange

Programmateur



N° du dessin	N° de commande	Description
1	V3175TC-01	couvercle avant
2	V3107-01	Moteur
3	V3106-01	Support d'entraînement
4	V3108TC	Carte électronique
5	V3110	Piston
6	V3109	Convercle de pignon d'entraînement
NON ILLUSTRÉ	V3186EU	Transformateur électrique

Corps hydraulique WS 1.25



N° du dessin	N° de commande	Description
1	V3430	Cages et joints
2	V3004	Pignon d'entraainement
3	V3178	Plaque arrière
4	V3407	Piston
5	V3174	Piston régénérant WS1
6	V3135	Joint torique
7	V3180	Bouteille / vanne
8	V3357	Joint torique 218 (ouverture du tube distributeur 32 mm)